## 投影機有線網路設定及投影設定方式

## 連接有線網路

若要將投影機連接至有線區域網路(LAN),請使用100Base-TX 或10Base-T 網路線。為確保正確資料傳輸, 請使用Category 5 或更高規格的網路線。

 ${\sf A}$  將網路線的一端連接至網路集線器、交換器或路由器。

B 將纜線的另一端連接至投影機的LAN 埠。



## 選擇有線網路設定

從網路上的電腦進行投影之前,您必須在投影機上選擇網路設定。

※注意! 請確定已經使用LAN 埠將投影機連接至有線網路。



按下[Menu] 鈕、選擇網路選單,然後按下[Enter]。

常用項目	MAN LAN WER		
影像	有線 LAN 資訊		
用號 1/0	網路設定		
<del>알</del> 렮	發射器設定		
ma sta	重投資訊設定 多重投影方式		
AND CO.			
	投影機iD	60.00	
管理	HDMI Out 設定	關閉	~
#18	並排顯示		
多重投影方式	幾何修正	點修正	
1212	過混合		
初始/所有設定	比例		
	颜色均匀度		
	燈光模式	-16	
	色彩比對		
	RGBCMY		
	重投多重投影方式設定		
	1219		

B 選擇網路設定,然後按下[Enter]。

C 若要辨識網路投影機,請選擇投影機名稱並輸入最多16 個英數字元。

將優先順序控制介面設定設為有線LAN。

選擇有線LAN 選單,然後按下[Enter]。

[有線LAN]		返回	
IP設定			
DNS 伺服器 1	0.0.0.0		
DNS 伺服器 2	0.0.0.0		
IPv6	關閉	~	
IP地址顯示	開啟		



G

 $\square$ 

F

視需要為您的網路指派IP 設定。

• 若您的網路自動指定地址,請選擇IP設定以將DHCP 設定設為開啟。

• 若您必須手動設定地址,請選擇IP設定以將DHCP設定設為關閉,並視需要輸入投影機的IP地址、子網路 遮罩及閘道器地址。

若不想讓IP 地址顯示在網路資訊畫面上,請將IP地址顯示設定設為關閉。

選擇網路投影選單‧然後按下[Enter]。

[網路投影]	۶. Ju	返回	
投影機關鍵字	關閉		
Epson iProjection	開啟	^	
SSID顯示	開啟		
顯示區域網路資訊	文字及 QR 碼		
主持人密碼			
關鍵字中斷顯示	關閉		
Screen Mirroring	開啟へ		
中斷連線	開啟		
調節參數	1(良好)		

若要防止投影機被不在同一室內的人存取,請開啟投影機關鍵字設定。

※注意! 開啟此設定時,必須使用Epson iProjection 從電腦輸入顯示的隨機關鍵字, 才能存取投影機及分享目前畫面。

將Epson iProjection 設定設為開啟。

[Epson iProjection ]		返回
~	開啟	
	關閉	

**K** 視需要選擇選項。

• 顯示區域網路資訊可設定投影機網路資訊的顯示格式。

• 主持人密碼可輸入四位數密碼,讓您使用Epson iProjection 以主持人身分存取投影機。(無預設密碼。)

• 關鍵字中斷顯示可讓您選擇是否在使用Epson iProjection 存取投影機時,於投影影像上顯示投影機關鍵

字。

M 按下遙控器上的[LAN] 按鈕。

當您在網路資訊畫面上看見正確的IP 地址時,代表有線網路設定完成。

[ LAN ]	
投影機名稱	: MYNAME
SSID	:
IP地址_	: WIRED.DHCP.ID
IP地址(¶)	: WIRELESS.DHCP.ID
關鍵字	:
Event ID	: 0434